


Instrukcja montażu

Do podłączenia prądu 230V z zasilaczem zaleca się korzystanie z przewodu elektrycznego o oznaczeniu CYKY 2C X 1,5 a do podłączenia zasilacza z elektroniką zaleca się stosowanie przewodu elektrycznego o oznaczeniu CYKY 2A X 1,5.

Wskazania montażowe:



Klasy ochrony zgodnie z DIN VDE 0100


Obszar 0:
Obejmuje ściśle wnętrze wanny lub prysznic.

Obszar 1:
Ograniczony pionowymi powierzchniami wokół wanny lub brodzika.

Obszar 2:
Obejmuje strefę rozpryskiwania 0,6 m od granicy obszaru 1

Obszar 3:
Obejmuje strefę 2,4 m od granicy obszaru 2.

Zasilacz Sapex 800 110 może być montowany w obszarze 2 i 3 !



Montaż zasilacza

- miejsce montażu jest w zasadzie dowolne, pod warunkiem przestrzegania wymogu dotyczącego Klasy ochrony
- w łazienkach posiadających WC, a nie posiadających prysznic i i wanny klasa ochrony 3 obejmuje całą łazienkę.
- zasilacz powinien być zabudowany w ścianie GK lub lub przytwierdzony do stelaża
- zasilacz może też być przymocowany do ściany lub sufitu